

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.



инструкция по сборке

Комод

арт. 2132



габаритные размеры

высота: 814 мм

ширина: 902 мм

глубина: 416 мм


единая справочная служба:

8 800 100-50-22


(звонок по России бесплатный)


LAZURIT

1




поз.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая левая	1	1	782	380
B	Стенка боковая правая	1	1	782	380
C	Крышка	1	1	902	381
D	Дно	1	1	868	359
E	Стенка задняя	1	1	880	373
F	Стенка задняя	1	1	880	352
G	Царга	1	2	868	100
H	Планка декоративная	1	1	902	35
I	Цоколь	1	1	901	60
J	Бок ящика левый	1	1	350	100
K	Бок ящика правый	1	1	350	100
L	Дно ящика	1	3	840	355
M	Панель ящика	2	1	150	896
N	Стенка задняя ящика	1	1	828	85
O	Бок ящика левый	1	3	350	120
P	Бок ящика правый	1	3	350	120
Q	Панель ящика	2	3	182	896
R	Стенка задняя ящика	1	3	828	106
S	Дно ящика	1	1	840	355







1 3x16 уп.1 x39	2 3.5x16 уп.1 x19	3 3.5x16 уп.1 x12	4 M4x16 уп.1 x14	5 6.3x11.5 уп.1 x4
6 15/16 уп.1 x28	7 уп.1 x28	8 Ø8 уп.1 x32	9 RV8 уп.1 x3	10 Ø15 уп.1 x28
11 уп.1 x2	12 6x11.5 уп.1 x16	13 уп.1 x3	14 уп.1 x4	15 уп.1 x4
16 уп.1 x7	17 уп.1 x2	18 уп.1 x6	19 уп.1 x4	l=350 x4
20 l=338 уп.1 x4	21 уп.1 x2	22 уп.1 x1	23 Ø20 уп.1 x4	24 уп.1 x2






4







Не затягивать

35




5







8




32




33




30




31




9




10




11




12




28




29




26




27




13




14




24




15



25




22




16


Дюбели для крепления шины
в комплект не входят




23




17




18



20



19



21

