

### Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:


1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.



инструкция по сборке

**Шкаф**  
арт. 7471




габаритные размеры

высота: 1160 мм  
ширина: 988 мм  
глубина: 366 мм

единая справочная служба:  
**8 800 100-50-22**  
(звонок по России бесплатный)


**LAZURIT**

1




поз.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая левая	1	1	1110	331
B	Стенка боковая правая	1	1	1110	331
C	Крышка	1	1	988	366
D	Дно	1	1	880	330
E	Крышка	1	1	880	310
F	Стенка промежуточная	1	1	1074	287
G	Стенка задняя правая	1	1	1136	445
H	Стенка задняя левая	1	1	1136	445
I	Планка декоративная	1	1	976	48
J	Планка декоративная	1	1	360	48
K	Планка декоративная	1	1	360	48
L	Полка стекло	3	4	429	285
M	Дверь	2	2	1068	436


23




21






















22




2




3

1 3.5x16  уп.1 x8	2 Ø5  уп.1 x32	3 7x50  уп.1 x4	4  уп.1 x12	5 Ø8  уп.1 x16
6 15/18  уп.1 x12	7 Ø15  уп.1 x8	8 Ø12  уп.1 x2	9 5x38  уп.1 x7	10 M4  уп.1 x1
11  уп.1 x2	12  уп.1 x6	13  уп.1 x8	14  уп.1 x2	15  уп.1 x1
16 Ø20  уп.1 x4	17 Ø5  уп.1 x16	18 3.5x20  уп.1 x4	19 RV8  уп.1 x8	


4




20




5




19




6



7





17



18




Осторожно стекло!  
Использовать безопасную поверхность.




16




Дюбели и шурупы для крепления шины к стене в упаковку изделия не входят.




8




9





10






15







12



13

