

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации:


1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст и прочих средств, не предназначенных для ухода за предметами мебели.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.

EAC

инструкция по сборке

Шкаф
арт. 7472




габаритные размеры

высота: 1160 мм
ширина: 1388 мм
глубина: 366 мм


единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)



LAZURIT

1




поз.	название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм	ширина, мм
A	Стенка боковая левая	1	1	1110	331
B	Стенка боковая правая	1	1	1110	331
C	Крышка	1	1	1388	366
D	Дно	1	1	1280	330
E	Крышка	1	1	1280	310
F	Стенка промежуточная	1	2	1074	287
G	Стенка задняя правая	1	1	1136	432
H	Стенка задняя левая	1	1	1136	432
I	Планка декоративная	1	1	1376	48
J	Планка декоративная	1	1	360	48
K	Планка декоративная	1	1	360	48
L	Полка стекло	3	4	416	285
M	Полка стекло	3	2	406	285
N	Стенка задняя	1	1	1136	424
O	Дверь	2	3	1068	423






1 уп.1 x16	2 уп.1 x66	3 уп.1 x8	4 уп.1 x12	5 уп.1 x20
6 уп.1 x12	7 уп.1 x8	8 уп.1 x4	9 уп.1 x8	10 уп.1 x1
11 уп.1 x3	12 уп.1 x6	13 уп.1 x16	14 уп.1 x2	15 уп.1 x1
16 уп.1 x4	17 уп.1 x16	18 уп.1 x4	19 уп.1 x10	20 уп.1 x3


4




23





5




24








7




21






9




10




19





Осторожно стекло!
Использовать безопасную поверхность.




x2






12




17





Дюбели и шурупы для крепления шины к стене в упаковку изделия не входят.




16



13



14



15

