
Инструкция по сборке. Шкаф СЕЛЕСТА арт. 4181.

Габаритные размеры (Высота x Ширина x Глубина) 350 x 602 x 316.








Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

- Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.
- Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °C.
- Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не размешайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.
- Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мошных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).
- Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели.
- Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.
- Не размешайте и не перемешайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.
- Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.
- Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.
- Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений, креплений механизмов и подтягивать их при необходимости.
- Изделие может опрокинуться и нанести тяжёлые телесные повреждения. Прикрепите его к стене. Для крепления к стене используйте крепёж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- При эксплуатации дверей и выдвижных ящиков не прилагайте чрезмерных усилий.
- Будьте осторожны при обращении с деталями из стекла. Избегайте ударных нагрузок. Из-за поврежденных краев и царапин на поверхности, стекло может внезапно треснуть и (или) разбиться.







Поз.	Наименование	ΔхШхТ	Кол-во	№ пакета
1	Стенка горизонтальная	602x300x16	(x1)	1 (4181)
2	Стенка горизонтальная	602x300x16	(xl)	1 (4181)
3	Стенка вертикальная	318x300x16	(x1)	1 (4181)
4	Стенка вертикальная	318x300x16	(x1)	1 (4181)
5	Стенка задняя	582x165x3,2	(x1)	1 (4181)
6	Стенка задняя	582x165x3,2	(x1)	1 (4181)
7	∆верь	598x348x16	(x1)	1 (4132)

