


TOMAC TOMAS



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Бесплатный гарантийный ремонт распространяется на дефекты мебели, возникшие по вине предприятия-производителя.

Бесплатный гарантийный ремонт не производится:

- В случае нарушения правил эксплуатации дивана и ухода за ним, указанных в паспорте.
- Если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта без акта экспертизы.
- При обнаружении несанкционированных изменений в конструкции изделия.
- Преднамеренное повреждение, повреждения в результате стихийных бедствий, неправильная эксплуатация, повреждения домашними животными, повреждение повышенной температурой (например, утюгом или огнем), повреждения, вызванные попаданием внутрь дивана посторонних веществ, жидкостей, а также насекомых.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

Бесплатное и платное сервисное обслуживание осуществляется по заявлению покупателя, поданному по месту приобретения мебели.

Во избежание недоразумений покупатель должен внимательно изучить паспорт, ознакомиться с особенностями конструкции изделия, проверить внешний вид изделия, исправность механизма трансформации дивана.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Бесплатное обслуживание (ремонт мебели) предоставляется в течение гарантийного срока эксплуатации при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи. Срок службы изделия составляет 5 лет. Платное обслуживание производится в течение срока службы изделия.

Основанием для гарантийного обслуживания является товарный чек и паспорт на изделие. Примечание: предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять элементы конструкции, фурнитуру и метизы, не ухудшая качество изделия.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ДИВАНОМ

1. Уход за мебельными тканями.

- Внимание: нет ни одной ткани или съемного покрытия, которые можно было бы стирать.
 - При удалении загрязнений с помощью щетки следует учитывать, что использование щетки с жесткими волокнами нежелательно, т. к. она может выдирать ворс ткани.
 - Для вакуумной чистки (пылесосом) изделия используйте специальные насадки. Не стоит применять пылесос слишком часто – снижается устойчивость ворса.
 - При применении состава для удаления пятен предварительно опробуйте действие чистящего средства на образце ткани или на невидимом участке изделия.
- Чтобы избежать распространения разводов, составы для удаления пятен нужно использовать в малых количествах и наносить их в направлении от границ пятна к центру. Никогда не используйте различные пятновыводящие средства одновременно.
- Для удаления застарелых пятен следует использовать средства (шампуни) для чистки мягкой мебели в соответствии с инструкциями по применению. Жировые и чернильные пятна следует также удалять специализированными мебельными шампунями.

2. Уход за кожзамом.

- Загрязненную поверхность обработайте мягкой тканью, увлажненной раствором нейтрального моющего средства. Затем протрите тканью, смоченной в чистой воде.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ТРАНСФОРМАЦИИ

- Во избежание травмирования рук следите, чтобы во время складывания механизма пальцы не находились между шарниро-складывающимися деталями.
- Появление скрипа в процессе эксплуатации механизма не является дефектом (легко устраняется путем смазывания трущихся частей машинным маслом).
- Во избежание деформации узлов механизма избегайте резких рывков и перекосов.
- При ослаблении крепежной фурнитуры в процессе эксплуатации дивана необходимо периодически подтягивать крепежные соединения.
- Для повышения комфортности спальное место рекомендуется покрывать дополнительным наматрасником.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Набор мягкой мебели соответствует обязательным требованиям ГОСТ 19917-2014 и признан годным к эксплуатации.

Номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.63726/21.

Дата изготовления: см. на бирке. __

ПАСПОРТ
Диван Томас
ВНИМАНИЕ!


При транспортировке и хранении диван должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, также недопустимо падение с любой высоты.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ








- Диван должен храниться при температуре не ниже +2°C.
- При транспортировке дивана при отрицательной температуре необходимо до начала эксплуатации выдержать его в теплом помещении без механического воздействия не менее суток.
- Диван рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 60-70%.
- Не располагайте диван под прямыми солнечными лучами.
- Не располагайте диван близко к отопительным приборам.
- Не допускайте прямой контакт с водой.
- Перемещение изделия следует производить, слегка приподняв его над полом.
- При раскладывании трансформируемых элементов избегайте резких рывков и перекосов.
- Диван предназначен для отдыха – сидения и лежания. Не рекомендуется вставать ногами на диван, сидеть на боковинах, использовать спальное место для прыжков и прочих физических упражнений.
- Соблюдайте правила ухода за мебелью, указанные в данном паспорте.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Остаточные деформации мягких элементов в пределах 10% не являются дефектом (ГОСТ 19917-2014 п. 5.2.16).
- Морщины на облицовочном материале мягких элементов, возникающие после снятия нагрузок и исчезающие после легкого разглаживания рукой, не учитываются (ГОСТ 19917-2014 п. 5.2.7).
- Складки, сборки, утяжки на облицовочном материале, обусловленные художественным решением, не являются дефектом (ГОСТ 19917-2014 п. 5.2.7).
- Разнооттеночность облицовочных материалов, находящаяся в пределах 3-х баллов 9-ти бальной системы серых эталонов, не являются дефектом.
- Наличие характерного запаха при покупке новой мягкой мебели устраняется самостоятельно в течение первых трех недель при проветривании помещения.




40-60 min




10





10




55



PH2





1 - x1

2 - x1

3 - x1

4 - x1



5 - x1

6 - x1


7 - x1












8 - x3







1:1












0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27














1**1-1****1-2****1-3**

2**2-1****2-2****2-3**





3**3-1****3-2**




4**5**

6**7**


8




9





9-1




9-2





10




11-1




11-2




11-3












12




13













4





5




6**7**


8




9




9-1



9-2





10




11


11-1



11-3



12



13

