



Спинка стула



Для простоты сборки опоры рекомендуется крепежные винты затягивать только после установки всех элементов конструкции, включая сиденье



После сборки изделия допускается отклонение от плоскостности 4 ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации

<p>I</p> <p>Сиденье x1</p>	<p>II</p> <p>Опора/ножки x1</p>	<p>III</p> <p>Винт М6х40 x4</p>
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------