
инструкция по сборке

Стеллаж арт. 4667, 4557




габаритные размеры


высота - 722 мм ширина - 1252 мм глубина - 402 мм

единая справочная служба: **8 800 100-50-22** (звонок по России бесплатный)





ПОЗ.	наименование	Nº	шт.	длина,	ширина,
	детали	упак.		MM	ММ
1	Стенка боковая	1	2	668	396
2	Стенка-перегородка	1	2	668	354
3	Стенка горизонтальная	1	1	1252	402
4	Стенка горизонтальная	1	1	1252	402
5	Стенка горизонтальная	1	3	390	350




8x35

M6

х6


x2


4.5x45





x2


x2

















Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

- 1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70%.
- 2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
- 3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
- 4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
- 5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
- 6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
- 7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую такнь.
- 8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.